リッチェル **UF離乳食スタートセット** UF Weaning Starter Set

はじめての離乳食で使いやすい機能がいっぱい！

●3種類の離乳食をまとめてセットでき、ラクに持ち運んだり、片手でもすくいやすい食器セットです。

レンジフタ付カップ 3コ入り

●すくいやすく、離乳食にぴったりのサイズ

●冷蔵・冷凍庫内での重ね置きに便利

●まるごとレンジOK

やわらかスプーン 3本入り

●お口にやさしい素材

●それぞれにスプーンがついて味が混ざらない

プレート

●品数の多い離乳食をすっきりまとめられ、持ち運びに便利

●ランチプレートとしても使える

●すべりにくい脚部

目盛付カップ



●調理の下ごしらえや、おくすりを飲ませるのにピッタリ

クールシート



1. 冷凍庫に入れておく
2. 熱々の食材が入ったカップをのせる
3. スプーンでかき混ぜながら冷ます

<使用上の注意>
●火のそばに置かないでください。
●お子様の手の届くところに放置しないでください。
●スプーンのやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生することがあります。
●食品によっては、食器に色がつくことがありますが、衛生上は心配ありません。
●熱い食品にフタをするときは必ず冷ましてください。
●初めて使用する前に、カップに半分程度の水を入れ、フタをはめて3分程度電子レンジで加熱してください。

<洗浄、消毒時の注意>
●消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は、底部の対応表を参照してください。
●みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこすると キズがつくことがあります。
●過度の煮沸は食器を早くいためますので注意してください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2～3分煮沸してください。
●過度の漂白は食器を早くいためますので注意してください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
●薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

<電子レンジ使用上の注意>
●食器の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
●加熱時間が長かったり、食器の空焚きや乾燥をすると、食器が溶けたり高温となってヤケドにつながる場合があります。
●オーブン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオーブンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
●水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり食器が溶けたりすることがありますので、加熱時間を短くして、様子をみながら加熱してください。（サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグなど）
●加熱後は、フタを閉じた状態で放置しないでください。冷えるとフタが外しにくくなります。

<クールシート使用上の注意>
●形を整えて冷凍庫へ入れてください。
●繰り返し何度でも使えます。
●食べられません。開封しないでください。
●破損したり、漏れが生じて内容物が皮膚についたときは、すぐに水で洗い流してください。
●電子レンジには使用しないでください。

UF離乳食スタートセット

4 973655 416303

<対応表>

部品名		原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
							煮沸	薬液	電子レンジ	
カップ		ポリプロピレン	140℃	-20℃	120ml	○	○	○	○	○
レンジフタ		ポリプロピレン	140℃	-20℃	—	○	○	○	○	○
弁		シリコーンゴム	140℃	-20℃	—	○	○	○	○	○
プレート	本体	ポリプロピレン	140℃	—	—	○	○	○	○	○
	脚部	エラストマー	140℃	—	—	○	○	○	○	○
やわらかスプーン	先端部	エラストマー	140℃	-20℃	—	○	○	○	○	○
	握り部	ポリプロピレン	140℃	-20℃	—	○	○	○	○	○
目盛付カップ		ポリプロピレン	140℃	—	80ml	○	○	○	○	○

クールシート：内容物／高吸水性ポリマー